



vor der Restaurierung

fehlende Furniere ergänzen &
lockere Furniere niederleimen



nach der
Restaurierung

vor der Restaurierung – fehlende Furniere ergänzen



nach der Restaurierung



vor der Restaurierung – fehlende Furniere ergänzen



nach der Restaurierung



vor der Restaurierung – ausgefahren Laufleiste erneuern



nach der Restaurierung





vor der
Restaurierung



nach der
Restaurierung



lockeren Korpus verleimen





lockere Furniere
niederleimen



lockere Konstruktion der
Laden verleimen



Risse & Spalten
ausleimen

Kommode vor der Restaurierung



Kommode nach der Restaurierung

